

GELUIDSREDUCTIE

Frezen

Werkzaamheden

Frezen.

Effecten

Geluidsreductie

Beschrijving

Bronmaatregelen

- Andere methode van aanbrengen leidingen waarbij frezen niet nodig is, bijvoorbeeld leidingen ingieten; prefabwanden met uitsparingen voor leidingen.
- Geluidgedempt gereedschap.
- Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch).
- Scherp gereedschap en daardoor sneller werken en dus een kortere blootstellingduur.
- Geluidgedempte uitblaasmond bij pneumatische aandrijving.

Scheiden van mens en bron

- Eventuele aggregaten of compressoren buiten de werkruimte plaatsen.
- Scheiden van rustige en lawaaige werkzaamheden.

Gehoorbeschermingsmiddelen

Zie Arbocatalogus Schadelijk Geluid (paragraaf 5.8).

Type maatregel arbeidshygiënische strategie

Bronmaatregel, scheiding van mens en bron en gehoorbeschermingsmiddelen.